

VALIUTOS DETEKTORIUS Safescan 155i

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR PROBLEMŲ SPRENDIMO INSTRUKCIJA

PRIEŽIŪRA

Safescan 155i valiutos detektorius yra sukurtas atsižvelgiant į tai, kad reikėtų minimalios techninės priežiūros. Tačiau laikas nuo laiko susikaupus nešvarumams būtina atlikti trumpą valymą.



Kad įranga veiktų ilgiau, rekomenduojame retkarčiais nuvalyti jutiklius sausu medvilnės audiniu. Pav. kairėje.

PROBLEMOS NUSTATYMAS

Atkreipkite dėmesį, kad purvini, suplėšyti, nutrinti banknotai gali būti identifikuojami kaip padirbti, nes sunku nustatyti apsaugines savybes.

Įrenginiui identifikavus padirbtus banknotus prašome įvertinti šias sąlygas. Įrenginiui pranešus apie padirbtą banknotą, dar kartą įdėkite banknotą kita puse.



Problema	Priežastis	Sprendimo būdas
Įrenginys visus banknotus identifikuoja kaip padirbtus	Nešvarus sensorius	Nuvalykite sensorių, kaip nurodyta šioje instrukcijoje
	Įrenginys nustatytas atpažinti ne tą valiutą	Paspauskite ir palaikykite MODE mygtuką 3 sekundes – pasikeis valiuta.
	Netiesiai dedami banknotai	Dėkite banknotus tiesiai, kaip nurodyta šioje instrukcijoje
Visi tam tikro nominalo banknotai atpažįstami kaip padirbti	Įrenginyje neįrašyta programinė įranga su naujų banknotų pavyzdžiais	Prijunkite įrenginį prie kompiuterio ir iš gamintojo tinklalapio http://www.safescan.com/en/support/14/ parsisiųskite naują programinę įrangą
Mirksi baterijos indikatorius	Baterija kraunasi arba liko mažiau nei 20% elektros energijos	Prijunkite elektros įkroviklį prie įrenginio, kad įsikrautų baterija
Visi CHF/PLN/HUF banknotai identifikuojami kaip padirbti	CHF/PLN/HUF banknotai gali būti atpažįstami juos dedant tik vienu būdu	CHF/PLN/HUF banknotus dėkite nominalu žemyn
Įrenginys neveikia su baterija	Baterija neįkrauta	Prijunkite elektros įkroviklį prie įrenginio
	Įrenginyje nėra baterijos	Įdėkite bateriją į įrenginį
Ekране rodomas klaidos kodas 07	Netiesiai įdėtas banknotas	Įdėkite banknotą tiesiai, kaip parodyta šioje instrukcijoje